

## Montážní návod:

Branka se dodává bez sloupků a lze jí namontovat na sloupky od průměru sloupku 38mm až 65mm (doporučujeme sloupek TURBOLINEA pr. 48 mm)

Montáž samotné branky na sloupek je velmi jednoduchá. Na vybalenou branku nasadíte panty, které jsou její součástí a změříte jejich rozteč. Ve výšce stavitelných pantů provrtejte sloupek skrz dírou o průměru 12cm. Do vyvrtaných děr ( nahore a dole) nastrčíte pant, zajistíte z obou stran maticí a podložkami, které jsou také součástí branky a do pantu nasunete branku. Branku osadíte západkou „klapačkou“, která je součástí příbalu branky. Doporučujeme tento pantový sloupek zavzpěrovat, jelikož bude namáhán ve směru napínání pletiva. Ve vhodné vzdálenosti od sloupku s panty zabetonujeme ( nebo pomocí zemního vrutu ukotvíme) dorazový sloupek - nejlépe Turbolinea pr. 48mm. Do něho zavíráme západku - „klapačku“ branky. Doporučujeme také tento dorazový sloupek zavzpěrovat, jelikož bude namáhán ve směru vyšponovaného pletiva.

**P o o b d r ž e n í b r a n k u i h n e d v y b a l t e z o b a l u , n e n e c h á v e j t e b r a n k u z a b a l e n o u v i g e l i t o v é m o b a l u n a d e š t i n e b o v l h k u**, může dojít k poškození vrchní plastové vrstvy, (může vzniknout mikroskleníkový efekt podobný efektu v deštných pralesích, kdy dojde k zapaření branky pod obalem a následnému poškození poplastování)