

Branka FAB

- 100 x 100cm
- 125 x 100cm
- 150 x 100cm
- 160 x 100cm
- 180 x 100cm
- 200 x 100cm

výška x šířka křídla

Brána 2-křídlová FAB

- 100 x 360cm
- 125 x 360cm
- 150 x 360cm
- 160 x 360cm
- 180 x 360cm
- 200 x 360cm

výška x šířka
průjezdu bránou

KLASIK

barva RAL 6005 zelená

barva RAL 7016 hrubý antracit

Po obdržení ihned
vybalte z igelitového obalu

Montáž branky: Branku a sloupky si položte na rovný podklad a sestavte. Do dolního pantu brankového sloupku zasuňte pantový čep umístěný na spodku branky. Vrchní pant zasuňte do díry na pantovém sloupku a zajistěte maticemi. Připevněte pomocí drátu ještě dorazový sloupek tak, aby mezi brankou a dorazovým sloupkem vznikla mezera cca 30mm např. vložení dřevěné lišty). Celý systém pevně zafixujte. Podle rozteče sloupků vykopejte nebo vyvrtejte díry alespoň 80 cm hluboké. Celý zafixovaný brankový systém zasuňte sloupky do děr, zajistěte pomocí dřevěných latí tak, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Opatrně zalijte betonem s kamením a nechte alespoň 5 dní vyžrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry (pomocí objímek 60mm). Po zatvrdnutí odstraňte podpěrné latě. Poté nainstalujte kliku, nastavte směr otevírání branky pomocí plechového dorazu a branku můžete používat. Drobné nepřesnosti při betonování nebo častém používání branky lze doladit pomocí závitového spoje na vrchním a spodním pantu branky.

Montáž brány. Bránu a sloupky si položte na rovný podklad a sestavte. Namažeme čepy na křídlech bran vhodným mazacím tukem. Do spodního otvoru ve sloupcích zasuňte panty a nastavte je na střed závitů tak, aby je bylo možno později seřídít. Poté zajistíme pant podložkou a maticí. Do pouzder pantů zasuňte pantové čepy umístěné na spodku obou křídel bran. Na horní čep křídel nasadte pouzdra pantů a provlečte přes horní otvor ve sloupku a rovněž je nastavte na střed závitů a zajistěte podložkou a maticí. Mezi obě křídla brány vložíme např. dřevěnou lištu tak, aby vznikla mezi bránovými křídly cca 30 mm mezera. Takto sestavenou bránu pevně zafixujeme (drátem). Sloupky zafixovaného bránového systému zasuňte do děr, zajistěte pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Opatrně zalijte betonem s kamením a nechte alespoň 5 dní vyžrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Po zatvrdnutí odstraňte podpěrné latě. Poté nainstalujte kliku, nastavte směr otevírání bránového křídla pomocí plechového dorazu a bránu můžete používat. Drobné nepřesnosti při betonování nebo častém používání brány lze doladit pomocí závitového spoje na vrchním pantu branky.

P o o b d r ž e n í b r a n k u i h n e d v y b a l t e z o b a l u , n e n e c h á v e j t e b r a n k u z a b a l e n o u v i g e l i t o v é m o b a l u n a d e š t ě n e b o v l h k u, může dojít k poškození vrchní plastové vrstvy, (může vzniknout mikroskleníkový efekt podobný efektu v deštných pralesech, kdy dojde k zapaření branky pod obalem a následnému poškození poplastování)