

PLOTY VAMBERK – WIRE METAL s.r.o.

provozovna Tyršova 927, 517 54 Vamberk

sídlo firmy: Jana Palacha 2783, Pardubice

IČO 27463656

www.e-pletivo.cz

wiremetal@wiremetal.cz

tel. 494 544 123



Návod k pokládce



1 Úprava terénu

Úprava terénu k aplikaci fólie.



2 Rozbalení fólie

Položení středem pod úroveň plotu.



3 Prostřih fólie

Prostřih fólie ke středu sloupku.



4 Mechanické ukotvení

Ukotvení plastovými hřebíky s doporučenou roztečí 70cm.



5 Zасыпání fólie

Zасыпání fólie mulčovací kůrou nebo štěrkem.