

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA COMMERCIALE sulle RECINZIONI OCCULTANTI

L'installazione delle recinzioni "Steelpro" e "Alupro" deve essere effettuata da un installatore professionista, condizione indispensabile per l'attivazione della garanzia.

Il professionista dovrà valutare le condizioni del supporto sul quale verrà installata la recinzione e scegliere la tipologia di fissaggio adatta.

È obbligatorio valutare preventivamente le specifiche resistenze al vento della recinzione in funzione alle caratteristiche della zona dove andrà installata (Eurocode UNI EN 1991-1-4).

TIPOLOGIA DI FISSAGGIO CONSIGLIATO	FISSAGGIO CHIMICO	FISSAGGIO CHIMICO + CALZA	BULLONI AD ESPANSIONE
CEMENTO CAVO	✗	✓	✗
CEMENTO PIENO	✓	✗	✓
CEMENTO ARMATO	✓	✗	✓
PIETRA	✓	✗	✓

CARTA DEI VENTI SECONDO EUROCODE 2 EN1991-1-4



Regione	Velocità del vento media di riferimento (m/s)
1	25 m/s
2	25 m/s
3	27 m/s
4	28 m/s
5	28 m/s
6	30 m/s

RECINZIONE OCCULTANTE "STEEL PRO"

Altezza della recinzione	Resistenza al vento (m/s)
1100 mm H	32,9
1500 mm H	24,4
1700 mm H	22,4

RECINZIONE OCCULTANTE "ALU PRO"

Altezza della recinzione	Resistenza al vento (m/s)
1100 mm H	34,8
1400 mm H	27,1
1700 mm H	21,1
2000 mm H	19

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

- Installazioni con fissaggi non idonei alla superficie di posa fanno decadere la garanzia sul prodotto.
- Interventi di adattamento o montaggio anomali, realizzati senza il previo consenso o avviso a Ferro Bulloni Italia SpA fanno decadere la garanzia sul prodotto.
- La garanzia non è applicabile se le condizioni di installazione, utilizzo e performance dei prodotti non rispettano le indicazioni delle tabelle qui sopra riportate.
- La garanzia non è applicabile in caso di danni causati da eventi esterni quali tentativi di effrazione, atti vandalici, incidenti, urti, proiezioni (sassi e altro), fenomeni climatici eccezionali.